


Návod na obsluhu AV systému

Zasadacia miestnosť • ALTO Real Estate • ovládací panel Crestron

1

Ovládací panel (Crestron)

Zapnutie projektora, výber zdroja, hlasitosť a kamera



Zapnutie systému a výber zdroja obrazu

1. V ľavom stĺpci **Projector** stlačte zelené tlačidlo **Zapnúť** – zapne sa projektor aj plátno. Počkajte cca 30 s, kým sa zohreje.
2. **Káblové pripojenie:** notebook pripojený USB-C káblom z podlahovej dózy → na paneli vyberte **HDMI / USB-C**.
3. **Bezdrôtové pripojenie:** na paneli vyberte **AirMedia** (postup vid' sekcia 2).

Hlasitosť (posuvníky Projection / MIC 1 / MIC 2 / Video-conference)

1. **Projection** – hlasitosť zvuku z premietaného obsahu (video, hudba).
2. **MIC 1** – hlasitosť ručného mikrofónu.
3. **MIC 2** – hlasitosť náhlavného mikrofónu.
4. **Video-conference** – hlasitosť pre účastníkov pripojených cez Teams/Zoom, aby ich bolo počuť v miestnosti. Ak prezentujete iba ľuďom v miestnosti, túto úroveň netreba riešiť.
5. Šípkami ↑ / ↓ jemne doladíte úroveň, tlačidlom **MUTE** daný kanál stlmíte.

Kamera

1. V pravom stĺpci **Camera** tlačidlom **ON** kameru zapnete, **OFF** vypnete.
2. Tlačidlami **Preset 1 – 5** nastavíte kameru do uloženej polohy (napr. na rečníka alebo na miestnosť). V záložke **CAMERA** hore viete kameru manuálne natočiť.
3. Pri online prezentácii (Teams/Zoom) nezabudnite v danej aplikácii vybrať správny zdroj mikrofónu, reproduktorov a kamery.

Po skončení prezentácie systém vypnite tlačidlom napájania (ikona ) vpravo hore na paneli.

2

Bezdrôtové pripojenie (AirMedia)

Zdieľanie obrazovky bez kábla



AirMedia prijímač

Postup

1. Na ovládacom paneli vyberte zdroj **AirMedia** (v stĺpci Projector).
2. Po pripojení sa obraz z notebooku automaticky zobrazí na plátne.

3

Mikrofóny

Ručný a náhlavný mikrofón, nabíjacia stanica



Ručný mikrofón (MIC 1)



Náhlavný mikrofón (MIC 2)



Nabíjacia stanica – sloty 1 a 2

Použitie

1. Ručný mikrofón vyberte zo **slotu 1** nabíjacej stanice – ovláda ho posuvník **MIC 1** na paneli.
2. Náhlavný mikrofón (headset) vyberte zo **slotu 2** – ovláda ho posuvník **MIC 2** na paneli.
3. Headset si nasadíte za uši, mikrofón nastavte pri ústach; vysielaci si pripnite na opasok alebo do vrecka.
4. Obidva mikrofóny sa zapínajú vypínačom priamo na tele mikrofónu / vysieláča.

Po skončení podujatia oba mikrofóny vždy vráťte späť do nabíjacej stanice (slot 1 – ručný, slot 2 – náhlavný), aby sa dobíjali na ďalšie použitie.